


2.3.2 Die Digital Anzeigen


Im Betriebszustand ist die Anzeige standardmässig deaktiviert und wird durch die Bedientaste aktiviert. Auf Wunsch ist der Heizkostenverteiler auch mit Daueranzeige zwischen 06:00 – 20:00 erhältlich. Angezeigt wird der Verbrauchswert. Durch Betätigen der Bedientaste und je nach Konfiguration des Heizkostenverteilers können mehr als 50 Informationen angezeigt werden. Ohne Manipulation bleibt die Anzeige während nur 2 Minuten aktiv, ausser im Modus Daueranzeige.

Verbrauchswert Einheitsskala




Bei den Heizkostenverteiltern mit der Einheitsskala erscheint auf der linken Seite der Index **u** für unit. Wenn der Index **u** nicht angezeigt wird, handelt es sich um einen Heizkostenverteiler mit der Produktskala.

Verbrauchswert Produktskala



Bei der Inbetriebnahme des Gerätes ist dieser Wert normal auf 000000. Nach dem Erreichen des Wertes 999999 beginnt die Zählung wieder automatisch bei 000000.

Stichtagswert




Mit dem Index **ud** wird der Verbrauchswert, der am Stichtag um Mitternacht abgespeichert worden ist, angezeigt.




Wenn bei einem Neugerät der Stichtag noch nicht erreicht ist, wird 000000 angezeigt.

Prüfzahl



Mit dem Index **cc** wird die Prüfzahl für die Plausibilitätsüberprüfung der manuellen Ablesung angezeigt.

Verbrauchswert der letzten Heizperiode



Mit dem Index **ul** wird der Verbrauchswert, der am 31.12 oder vor dem Nullstellen abgespeichert worden ist, angezeigt.



Wenn bei einem Neugerät das Nullstellen noch nicht überschritten ist, wird 000000 angezeigt.